

エレクタースライドハンガー組立説明書

HAS450C/HAS350C

この度は、エレクタースライドハンガーをお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
組立て前にこの説明書をよく読み、各部品の数量等をご確認のうえ、正しくご使用いただきますようお願いいたします。


使用上のご注意

- 本製品はホームエレクターシェルフ専用のスライドハンガーです。ホームエレクター以外にはご使用できませんのでご注意ください。本製品の取付けに際しては、あらかじめ棚を組み上げておいてください。




警告

- 本製品の最大吊荷重は5kgです。負荷が大きすぎると破損やケガを招く恐れがあります。
- 本品にぶら下がったり、無理に引っ張ったりしないでください。シェルフが転倒してケガや事故を招く恐れがあります。
- 本体に手を添えずに組立てると、シャフトが本体から抜けてしまい樹脂が割れたり、思わぬ怪我をすることがありますので、組立の際には、必ず下部に手を添えてください。




構成部品

(後側)



本体 (1本)

(前側)




固定金具 (2個)



M4×8ビス (4本)

組立説明


1 固定金具 (後側) の取付け



本体の後側に固定金具を、ビス2本で取付けます。


ご注意 固定金具は逆向きにも取付くので、向きに注意して取付けてください。

2 本体をシェルフ後縁に引掛けます




本体を棚に対して垂直の位置にして固定金具をシェルフ後縁に引掛け、固定金具を軸にして少し手前に引いた状態で支えておきます。

3 固定金具（前側）の取付け




固定金具をシェルフ前縁（後縁の対面の位置）に引掛けます。

4 本体の組付け



本体を手前側にスイングさせ、シェルフの前縁に引掛けた固定金具に合わせ、ビス 2 本で取付けます。

●組付例



エレクタ株式会社

本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 8F
TEL.03-5766-8166（代）FAX.03-5766-8191
支店・営業所：大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌

●商品についてのお問い合わせは **カスタマーサービス**

0120-707-532（受付時間／9:00～12:00
土日祝日を除く 13:00～17:30）

エレクターホームページ <http://www.erecta.co.jp>