

ステンレス折り畳みワゴン

作業性と安全性を向上させた折り畳みワゴン

ボタンを押すだけの簡単操作。
ワンタッチでスムーズに
折り畳めます。




詳しい操作方法是動画をご覧ください ➡



従来のフック式ロックから、簡単に操作できる
ボタン式ロックへ変更。煩わしい操作をなくし、
使いやすさと安全性を向上させました。

完全折り畳み時は、狭い
隙間にすっぽり収納。



折り畳み
Step 1

折り畳み
Step 2


※Step1=黒ボタン Step2=赤ボタン



原寸大約100mm



ESWK1A



ステンレス折り畳みワゴン Aタイプ




品番	外寸 (W×D×Hmm)	棚間隔 (mm)	耐荷重	価格
ESWK1A	650×456×878 (折り畳み時D280、H1070)	301	棚1段15kg／1台45kg	¥100,000
ESWK2A	750×456×878 (折り畳み時D280、H1070)	301	棚1段15kg／1台45kg	¥131,500
ESWK3A	950×456×878 (折り畳み時D280、H1070)	301	棚1段15kg／1台45kg	¥157,500

◎材質／本体:SUS304 (18-8) ステンレス ボタン:PP
 キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

操作方法 作業性と安全性が向上しました

①棚が止まるまで開きます。

②左右のハンドルを持ちボタン(黒)を押しながら、棚が開ききるまで下げてください。






【ご注意】 ハンドルを持たずにボタン(黒)を押すと、棚が勢いよく開く危険性があります。

①ボタン(黒)を押しながら、ハンドルを持ち上げ棚が止まるまで折り畳みます。

②折り畳み後、棚が開かないことを確認してください。

③ボタン(赤)を押しながら、棚を引き上げて完全に折り畳みます。




ボタン(黒)

【ご注意】 完全折り畳み時は保持機能はございませんので、棚が開かないようにご注意ください。



折り畳み操作の際は、周囲を確認し、指や手、着衣を挟み込まないよう十分注意してから行ってください。



本機を完全折り畳み状態で収納する際は、必ず立てかけて収納してください。
 水平に積み重ねて収納しないでください。
 (本機を傷める原因となります。)
 折り畳んだ状態で移動させないでください。



エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ
アクセスできます

お問合せ先

本社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0000 (代)
 札幌:TEL.011-804-8557 / 仙台:TEL.050-6865-3453 / 名古屋:TEL.052-855-3943
 大阪:TEL.06-6258-5855 / 広島:TEL.082-506-1653 / 福岡:TEL.092-736-7461