

ERECTA

取扱説明書

ステンレス折り畳みワゴン

(ESWK1, ESWK2, ESWK3)

2007.07

この度は、エレクター製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、この説明書を良くお読みいただき、内容をご理解のうえ注意事項を遵守していただくようお願いいたします。



ご使用前に必ずお読みください

- この説明書はご使用中必要となりますので、お手元に保管してください。
- お取扱い上の不注意や商品の改造により生じた機能低下や事故については責任を負いかねます。
- ご使用になる場合は取扱説明書をよくお読みいただき「警告・注意」事項を遵守していただくようお願いいたします。

警告・注意



警 告

●事故やケガを招く恐れがあります。

- ・走行時は周囲の安全に注意し、本体を支えながら移動してください。
- ・斜面や不安定な場所では駐停車しないでください。
- ・旋回するときは周囲に充分なスペースがあり、障害物がないことを確認してください。足のはまれや、巻き込まれに注意してください。
- ・本体をゆすったりすると転倒する恐れがあります。

●耐荷重を超えて物を載せないでください。

耐荷重は一段あたり15kg（等分布）全体で45kgです。過積載や偏った積み方は転倒や破損の原因となります。

●本製品を踏み台にしたり、ぶら下がったり上に登るような行為は絶対に行わないでください。

転倒や積載物の落下により重大な事故となる恐れがあります。

●本製品は屋内仕様となっております。高温多湿の部屋・化学薬品の近く・火気の近く・屋外など異なった環境では使用しないでください。

●商品の改造は機能低下・事故・破損の原因となりますので、絶対におやめください。



注 意

●棚を開閉する際は、手や指、衣類等をはさまないよう注意してください。ケガの恐れがあります。

- 組み立ては平坦で十分なスペースのある場所で行ってください。
- 駐停車の際は、キャスターのストッパーをかけてください。傾斜した所や、段差があるなどの不安定な場所には設置、駐停車しないでください。転倒や積載物の落下により思わぬ事故の原因となります。

●段差を通過する際は、強い衝撃で積載物が落下することができないように注意してください。 また、無理な段差の乗り越えは行わないでください。

●折りたたんだ状態で移動させないでください。（転倒の恐れがあります）移動の時は棚を開いてください。

●ネジ、ボルト類で組み付け固定されている部分は、定期的に締め付け具合を点検、増締めしてください。




ご使用上の注意

- 酸／アルカリ性の強い、影響下での使用は避けてください。
- 製品上に高温の機具類、工具等、加熱されたナベ、ヤカン等を直接置かないでください。変色や変形の原因になります。
- ステンレス製品の場合でも、使用環境によっては錆が発生する場合があります。錆の発生を防ぐために下記内容にご注意ください。
 - ・まめに清掃を行い、表面の水分や付着物を除去してください。
 - ・殺菌剤や溶剤の使用後は、必ず水洗いをした後、水分が残らないよう乾いた布で拭き取ってください。

注意





●折りたたみ操作の際は、周囲を確認し、指や手、着衣を挟み込まないよう十分注意してから行ってください。



棚 操作

●棚を開く

固定フック





①本機側面（片側）にある固定フックを回しロックを解除します。

②本機の側面に立ち、棚（左右）下端を手で持つて左右に開くように引き上げます。

③左右の棚が水平に止まるまで開き、完全に面一になったことを目視でも確認してください。

●折りたたむ



①本機左右上面にあるハンドルを上に起こします。

②棚が閉まりきるまで、左右ハンドルに均等に力を掛け持ち上げます。

③本機側面（片側）にある固定フックでロックします。

注意

収納

●本機を所定の収納場所に移動し、キャスターのストッパー位置を「ON」にし固定します。



●本機側面（片側）にある固定フックが掛かっていることを確認してください。



本機を収納する際は、必ず立てかけて収納してください。

水平に積み重ねて収納しないでください。
(本機を傷める原因となります。)

折りたたんだ状態で移動させないでください。



お手入れ

●清掃の際には中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、固く絞った濡れタオルで拭き取った後、水分が残らないよう乾いた布で拭き取ってください。

●本製品の清掃はシンナー等の有機溶剤の使用は避けてください。

●殺菌剤のご使用の場合は、本製品を腐食させる物も有りますのでご使用薬剤の注意書きに従ってください。



●商品についてのお問い合わせは カスタマーサービス

0120-70-7532 (受付時間／9:00～17:30)
(土・日・祝日を除く)

エレクターホームページ <http://www.erecta.co.jp>